

**SOLO PER  
INTERNI**

**OWATROL**  
ADD LIFE TO YEARS

# Come creare l'effetto ruggine a vista su COR-TEN o ferro - **SUPERFICI ORIZZONTALI**



**Il ciclo è composto da 3 prodotti e la finitura è SATINATA**

**RUST-SPIRIT**

10-15 mq/lit



**OWATROL OIL**

18 mq/lit



**FLOOR VERNIS**

18 mq/lit



DISPONIBILE  
SATINATO

**SOLO PER  
INTERNI**

**OWATROL**  
ADD LIFE TO YEARS

# Come creare l'effetto ruggine a vista su COR-TEN o ferro – SUPERFICI ORIZZONTALI

## ● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Rimuovere meccanicamente la calamina, se presente, mediante sabbatura tradizionale, smerigliatura meccanica con disco flessibile o carteggiatura con grana 40/60.
2. Pulire accuratamente la superficie con acqua aiutandosi eventualmente con un detergente neutro. Risciacquare più volte.

## ● CREARE LA RUGGINE CON RUST-SPIRIT

1. Applicare **RUST-SPIRIT** mediante nebulizzatore (fornito nella confezione da 0,500 Lt), pennello, rullo, spugna naturale, straccio o qualsiasi altro utensile che permetta di ottenere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare per 24h lontano da forte umidità e pioggia. Se necessario applicare una seconda mano di prodotto e lasciare agire 24h. Risciacquare la superficie con abbondante acqua. Se la struttura è in opera all'interno utilizzare una spugna con secchio. Effettuare circa 2/3 lavaggi.

## ● BLOCCARE LA RUGGINE CON OWATROL OIL

1. Sulla superficie ossidata e completamente asciutta applicare **OWATROL-OIL** a saturazione (finché la ruggine assorbe), bagnato su bagnato senza lasciare essiccare il prodotto fra un passaggio e l'altro.
2. Dopo l'asciugatura (24h) la superficie deve apparire uniformemente lucida, questo significa che si è raggiunta la piena saturazione.

## ● PROTEGGERE L'EFFETTO CON FLOOR VERNIS

1. Applicare una prima mano di **FLOOR VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.
2. Carteggiare leggermente con grana 280 e pulire accuratamente il supporto.
3. Applicare una seconda mano di **FLOOR VERNIS** e lasciare asciugare per 24 ore.

## ● MANUTENZIONE

1. Carteggiare la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto.
2. Applicare una prima mano di **FLOOR VERNIS** diluito con un 25% di **OWATROL-OIL**. Lasciar asciugare per un tempo compreso tra 24 e 48 ore.
3. Applicare una seconda mano di **FLOOR VERNIS**.

## ● NOTA

Aggiungendo Owatrol OIL a FLOOR VERNIS, si ottiene una stesura del prodotto più agevole e nello stesso tempo si garantisce a FLOOR VERNIS una maggiore flessibilità, riducendo al minimo il rischio di crepe e sfogliature.

**RUST-SPIRIT**

10-15 mq/lit



**OWATROL OIL**

18 mq/lit



**FLOOR VERNIS**

18 mq/lit



DISPONIBILE  
SATINATO

Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata

**OWATROL**  
ADD LIFE TO YEARS

**BULOVA**  
PENNELLI

Distributore esclusivo per l'Italia  
Pennelficio Bulova s.r.l.  
Via Pietro Nenni, 36 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)  
T. +39 0375 88181 - F. +39 0375 88831  
info@bulova.pennelli.com - www.bulova-pennelli.com



segui su